

AUTORIŲ TEISĖS © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuliuotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau – „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

### **Apie šį vadovą**

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite „EZVIZ™“ svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

### **Peržiūros įrašas**

Nauja laida – 2023 m. sausio mėn.

### **Prekių ženklų patvirtinimas**

EZVIZ™,  ir kitų EZVIZ prekių ženklai bei logotipai yra EZVIZ nuosavybės įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

### **Teisinės atsakomybės ribojimo pareiškimas**

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU APARATINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIKIRUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

# Turinys

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Apžvalga .....</b>                                                     | <b>1</b>  |
| 1. Pakuotės turinys .....                                                 | 1         |
| 2. Pagrindai.....                                                         | 2         |
| <b>Gaukite EZVIZ programėlę .....</b>                                     | <b>5</b>  |
| <b>Įrenginio montavimas .....</b>                                         | <b>6</b>  |
| 1. Baterijų įstatymas .....                                               | 6         |
| 2. Vožtuvo adatos būsenos patvirtinimas .....                             | 7         |
| 3. Adapterio surinkimas .....                                             | 7         |
| 4. Įrenginio montavimas.....                                              | 10        |
| 5. Eigos kalibravimas .....                                               | 10        |
| <b>Įrenginio įtraukimas į EZVIZ programėlę.....</b>                       | <b>11</b> |
| Pirmasis būdas: Įtraukimas naudojant tinklų sietuą (rekomenduojama) ..... | 11        |
| Antrasis būdas: pridėkite nuskaitydami QR kodą.....                       | 12        |
| <b>Veiksmai su EZVIZ programėle.....</b>                                  | <b>13</b> |
| 1. Įrenginio valdymas .....                                               | 13        |
| 2. Nuostatos .....                                                        | 14        |
| <b>SPECIFIKACIJA.....</b>                                                 | <b>16</b> |
| <b>„EZVIZ Connect“ .....</b>                                              | <b>17</b> |
| 1. „Amazon Alexa“ naudojimas.....                                         | 17        |
| 2. „Google Assistant“ naudojimas .....                                    | 18        |

## 1. Pakuotės turinys




Išmanusis radiatoriaus termostatas (1 vnt.)  
(toliau – „įrenginys“)



Adapteris (3 vnt.)



AA dydžio baterija (2 vnt.)



Varžtų rinkinys  
(1 vnt.)



Trumpas stūmoklis  
(1 vnt.)



Reguliavimo  
informacija (1 vnt.)



Sparčiosios pradžios  
vadovas (1 vnt.)

**i** Visa prietaiso išvaizda priklauso nuo konkretaus prietaiso, kurį įsigijote.

2. Pagrindai



Vaizdas iš priekio

| * Mygtukas                              |                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Ijungiamas tinklo konfigūravimo režimas | (Būsenoje „OFF“) spauskite ir laikykite ilgiau nei 5 sek. kol pasirodys „as“ |
| Vaikų užrakto įjungimas                 | (Būsenoje „S~30“ arba „OFF“) spauskite ir laikykite 5 sek.                   |
| Vaikų užrakto išjungimas                | (Būsenoje „L I“) spauskite ir laikykite 5 sek.                               |
| Rodomos vertės apvertimas               | (Būsenoje „OFF“) spauskite 5 kartus iš eilės                                 |

| * Valdymo rankenėlė       |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Temperatūros reguliavimas | Sukite valdymo rankenėlę |

## \* Rodyti piktogramos aprašymą

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Iš anksto nustatyta temperatūra <5 °C                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Iš anksto nustatyta temperatūra > 30 °C                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Ijungiamas tinklo konfigūravimo režimas                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Tinklas sėkmingai konfigūruotas                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Ijungtas lango atidarymo aptikimas                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Ijungta kalkių susidarymo mažinimo funkcija                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Ijungtas vaikų užraktas                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | <b>Mirksi:</b> kalibruojama                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                    | <b>Nepertraukiamai šviečia:</b> kalibravimas pavyko                                                                                                                                                                                                             |
|    | Ijungta apsauga nuo šerkšno<br> Temperatūrai pakilus iki 8 °C, įrenginys bus automatiškai uždarytas; temperatūrai nukritus žemiau 5 °C, įrenginys bus automatiškai atidarytas. |
|                                                                                    | Šiluminė galia                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Pažeistas temperatūros aptikimo jutiklis                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Įrenginio versija                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    |  Rodoma piktograma bus pakeista pagal faktinę įrenginio versiją.                                                                                                               |
|    | Išsikrovusios baterijos indikatorius                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                    |  Kai baterijos įkrovos lygis sumažės, įrenginys šia piktograma praneš, kad reikia pakeisti naujas baterijas.                                                                   |
|   | Programavimo režimu                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <b>Šviečia nepertraukiamai:</b> Prisijungęs prie tinklo                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                    | <b>Mirksi:</b> Tinklo ryšio išimtis                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | <b>Išjungta:</b> Tinklas nesukonfigūruotas                                                                                                                                                                                                                      |




Vaizdas iš galo

#### \* Baterijų skyrius

Įdėkite 2 AA dydžio baterijas.

## Gaukite EZVIZ programėlę

1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie „Wi-Fi“ (siūloma).
2. Atsisiųskite ir įdiekite EZVIZ programėlę ieškodami „EZVIZ“ parduotuvėje „App Store“ arba „Google Play™“.
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.



- i** Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujins, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite „EZVIZ“.

# Įrenginio montavimas


## 1. Baterijų įstatymas

- 1 Norėdami nuimti baterijų skyriaus dangtelį, paspauskite jį ir stumkite žemyn.



- 2 Įstatykite 2 AA dydžio baterijas.

i Patikrinkite, ar teisingai nustatytas poliariškumas (+/-).



- 3 Uždarykite baterijų skyriaus dangtelį.



- 4 Mirksi 1 s.






## 2. Vožtuvo adatos būsenos patvirtinimas

Patikrinkite vožtuvo adatos būseną:

- kai vožtuvo adata yra vienoje plokštumoje su pagrindu, šį veiksmą praleiskite,
- Jei ne, pakartokite 1 veiksmą, tada patikrinkite, ar vožtuvo adata prigludusi prie pagrindo.

- Kai vožtuvo adata priglunda prie pagrindo, „i“ švies be pertrūkių.
- Kalibravimas trunka apie 6 min.



## 3. Adapterio surinkimas

- Toliau pateikti vožtuvų parametrai yra tik rekomendacinio pobūdžio, atkreipkite dėmesį į faktinį gaminį.


- 1 Patikrinkite vožtuvo skersmenį

| „Danfoss“         | „Caleffi“    | „Giacomini“                       |
|-------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1/2 vožtuvas (RA) | 1/2 vožtuvas | 1/2 vožtuvas ir trumpas stūmoklis |
|                   |              |                                   |

## 2 Adapterio surinkimas


### „Danfoss“ 1/2 vožtuvas (RA)

Pritvirtinę vožtuvo jungtį, priveržkite varžtus.




### „Caleffi“ 1/2 vožtuvas

Adapterį uždėkite tiesiai ant vožtuvo.




### „Giaocomini“ 1/2 vožtuvas

Įrenginio mygtuką įstatykite trumpą stūmoklį, tada uždėkite adapterį tiesiai ant vožtuvo.



## 4. Įrenginio montavimas

Įrenginį sumontuokite su M30\*1,5 varžto sriegio vožtuvo jungtimi, tada priveržkite varinį žiedą.



**i** Sumontavę pasukite įrenginį ir pritvirtinkite logotipą priekyje, kad būtų patogu naudoti.

## 5. Eigos kalibravimas

Lengvai paspauskite įrenginio viršuje esantį mygtuką, pradės mirksėti „LA“, įrenginys suderins vožtuvo eigą, jei suderinimas bus sėkmingas, „LA“ pasikeis į „OF“ ir bus įjungtas pradinis nustatymas.




## Įrenginio įtraukimas į EZVIZ programėlę

- 1. Įrenginys turi būti naudojamas kartu su EZVIZ „ZigBee“ išmaniuoju tinklų sietu (toliau – tinklų sietuvas). Pridėkite tinklų sietuą prie programėlės EZVIZ, vadovaudamiesi tinklų sietuvo naudotojo vadovu, tada įtraukite įrenginį į tinklų sietuą atlikdami toliau nurodytus veiksmus.


### Pirmasis būdas: Įtraukimas naudojant tinklų sietuą (rekomenduojama)

- 1. Pridėdami įrenginį prie tinklų sietuvo, padėkite įrenginį kuo arčiau tinklų sietuvo.

1. (Būsenoje „OFF“) Paspauskite ir palaikykite mygtuką ilgiau nei 5 sek., kol pasirodys „“, įrenginys pereina į tinklo konfigūracijos režimą.



2. Paspauskite tinklų sietuvo funkcinį mygtuką, kad tinklų sietuvas pereitų į įrenginio įtraukimo režimą.




3. Įrenginys buvo sėkmingai įtrauktas į tinklų sietuą ir tinklų sietuvas praneša apie sėkmingą įtraukimą.

Jei negalite pridėti įrenginio pirmuoju būdu, pabandykite naudoti šį būdą.

## Antrasis būdas: pridėkite nuskaitydami QR kodą

1. Prisijunkite prie savo paskyros per EZVIZ programėlę, įsitikinkite, kad tinklų sietuvas įtrauktas į jūsų paskyrą, tada bakstelėkite įrenginio pridėjimo piktogramą ir bus rodoma QR kodo nuskaitymo sąsaja.

2. Paspauskite baterijų skyriaus dangtelį ir stumkite jį žemyn, kad nuimtumėte, tada išimkite baterijas.




3. Nuskaitykite QR kodą, esantį įrenginio baterijų skyriuje arba ant naudotojo vadovo viršelio.



4. Nuskaitytą QR kodą įdėkite baterijas atgal.

5. (Būsenoje „OFF“) Paspauskite ir palaikykite mygtuką ilgiau nei 5 sek., kol pasirodys „“, įrenginys pereina į tinklo konfigūracijos režimą.




6. Įrenginį pridėkite vadovaudamiesi programėlėje pateiktu vedliu.

# Veiksmiai su EZVIZ programėle

**i** Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės sąsaja.

## 1. Įrenginio valdymas


Paleidę EZVIZ programėlę, galėsite pagal poreikį valdyti prietaisą.



### Piktograma Aprašas

|  |                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Bendrinimas. Bendrinkite savo įrenginį su bet kuo.                                                                                           |
|  | Nuostatos. Peržiūrėkite arba pakeiskite įrenginio nuostatas.                                                                                 |
|  | Išsekusios baterijos. Kai baterijų energijos kiekis yra mažesnis, bus rodoma piktograma, įspėjanti naudotoją, kad reikia pakeisti baterijas. |
|  | Įrenginio būsena. Piktograma bus rodoma, kai įrenginys įkaista.                                                                              |
|  | Vaiko užraktas. Įjungus šią funkciją bus rodoma vaiko užrakto piktograma.                                                                    |
|  | Atgalinis skaičiavimas. Bakstelėkite, jei norite peržiūrėti išsamią vykdytino plano informaciją.                                             |
|  | Režimas. Bakstelėkite, kad pasirinktumėte skirtingą įrenginio režimą (programavimo, rankinį ir atostogų).                                    |
|  | Maitinimo mygtukas. Bakstelėkite, kad įjungtumėte / išjungtumėte įrenginį.                                                                   |

## 2. Nuostatos






| Parametras                  | Aprašas                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Įrenginio pavadinimas       | Pritaikykite savo įrenginio pavadinimą.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lango atidarymo aptikimas   | Įjungus šią funkciją, vožtuvo jungiklis bus automatiškai valdomas, kai kambario temperatūra per daug svyruos.<br> Uždarius langą ir temperatūrai vėl pakilus 2 °C, įrenginys automatiškai vėl pradeda veikti įprastu režimu. |
| Kalkių susidarymo mažinimas | Įjungus įrenginį, jis automatiškai atidaro vožtuvą ir kas 2 savaites bus paleidžiamas 30 sek., kad sumažintų kalkių apnašų kaupimąsi.                                                                                                                                                                         |
| Apsauga nuo šerkšno         | Įjungus įrenginį, jis automatiškai atsidarys, kai temperatūra nukris žemiau 5 °C ir pakils iki 8 °C.                                                                                                                                                                                                          |
| Vaiku užraktas              | Bakstelėkite , kad įjungtumėte / išjungtumėte vaikų užraktą.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Programavimas               | (Programavimo režimu) Bakstelėkite, norėdami pridėti naują planą, kad jis būtų automatiškai vykdomas taip, kaip nustatėte.                                                                                                                                                                                    |
| Atostogos                   | (Atostogų režimu) Nustatykite pageidaujamą temperatūrą, kai atostogaujate.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kompensavimo temperatūra    | Galite nustatyti kompensavimo temperatūrą faktinei temperatūrai koreguoti.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Išmanioji sąsaja            | Bakstelėkite , kad su įrenginiu sukurtumėte išmanųjį scenarijų.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Susieti įrenginį            | Galite matyti įrenginio susietą tinklų sietuvą.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Įrenginio informacija       | Įrenginio informaciją galite peržiūrėti čia.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Įrenginio bendrinimas       | Galite bendrinti įrenginį su savo šeimos nariais ar svečiais.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Naikinti                    | Bakstelėkite, kad pašalintumėte šliuzą iš EZVIZ programėlės.                                                                                                                                                                                                                                                  |

SPECIFIKACIJA

| Parametrai                              | Aprašymai                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Maitinimo šaltinis                      | 2 AA baterijos (nenaudokite įkraunamų baterijų) |
| Baterijų naudojimo trukmė               | 1 metai                                         |
| Ryšio režimas                           | „ZigBee“                                        |
| Temperatūros nustatymo tikslumas        | 0,5 °C                                          |
| Kambario temperatūros rodymo diapazonas | 0–50 °C                                         |
| Veikimo temperatūros diapazonas         | 5–30 °C                                         |
| Transportavimo ir laikymo temperatūra   | -10–60 °C                                       |
| Belaidžio perdavimo diapazonas          | Atviras atstumas 100 m                          |
| Ekranas                                 | LED ekranas                                     |
| Ryšys                                   | M30x1.5                                         |



## 1. „Amazon Alexa“ naudojimas

Šios instrukcijos leis jums valdyti savo EZVIZ įrenginius naudojant „Amazon Alexa“. Jei proceso metu susiduriate su kokiais nors sunkumais, žr. skyrių **Trikčių šalinimas**.

### Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad:

- 1.EZVIZ įrenginiai prijungti prie EZVIZ programėlės.
- 2.EZVIZ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
- 3.Turite įrenginį, kuriame veikia „Alexa“ (pvz., „Echo Spot“, „Echo-Show“, naujajį „Echo-Show“, „Fire TV“ (visos kartos), „Fire TV stick“ (tik antrosios kartos) arba „Fire TV Edition“ išmaniuosius televizorius).
- 4.„Amazon Alexa“ programėlė jau įdiegta jūsų išmaniajame įrenginyje, ir jūs sukūrėte paskyrą.

### Norėdami valdyti EZVIZ įrenginius naudodami „Amazon Alexa“:

- 1.atidarykite „Alexa“ programėlę ir meniu pasirinkite „Įgūdžiai ir žaidimai“.
- 2.Įgūdžių ir žaidimų ekrane, ieškokite EZVIZ ir rasite EZVIZ įgūdžius.
- 3.Pasirinkite savo EZVIZ įrenginio įgūdžius, tada bakstelėkite **ĮJUNGTI NAUDOJIMĄ**.
- 4.Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite **Prisijungti**.
- 5.Bakstelėkite mygtuką **Autorizuoti**, kad leistumėte „Alexa“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Alexa“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
- 6.Pamatysite pranešimą „EZVIZ sėkmingai susietas“, tada bakstelėkite **APTIKTI ĮRENGINIUS**, kad „Alexa“ galėtų aptikti visus jūsų EZVIZ įrenginius.
- 7.Grįžkite į „Alexa“ programėlės meniu ir pasirinkite „Įrenginiai“, o po įrenginiais pamatysite visus savo EZVIZ įrenginius.

### Balso komanda

Atraskite naują išmanųjį įrenginį naudodami „Alexa“ programėlės meniu „Išmanieji namai“ arba „Alexa“ balso valdymo funkciją.

Kai įrenginys bus surastas, galėsite jį valdyti balsu. Funkcijai „Alexa“ sakykite paprastas komandas.

- ➊ Jūsų įrenginio pavadinimą, pvz. „rodyti xxxx kamerą“, galima keisti EZVIZ programėlėje. Kaskart pakeitę įrenginio pavadinimą, turėsite jį aptikti iš naujo, kad atnaujintumėte pavadinimą.

### Trikčių šalinimas

#### Ką daryti, jei „Alexa“ nepavyksta aptikti mano įrenginio?

Patikrinkite, ar nėra interneto ryšio problemų.

Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

#### Kodėl paslaugoje „Alexa“ įrenginio būseną yra „Atsijungęs“?

Jūsų įrenginys galėjo būti atjungtas nuo tinklo. Perkraukite išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikite naudodami „Alexa“.

Patikrinkite, ar kelvedis prijungtas prie interneto ir mėginkite dar kartą.

 Daugiau informacijos apie šalis, kuriose galima naudotis „Amazon Alexa“, rasite oficialioje „Amazon Alexa“ svetainėje.

## 2. „Google Assistant“ naudojimas

Naudodami „Google Assistant“, galite suaktyvinti savo EZVIZ įrenginį ir stebėti tiesioginę transliaciją, sakydami „Google Assistant“ balso komandas.

### Reikalingi šie įrenginiai ir programėlės:

- 1.veikianti EZVIZ programėlė.
- 2.EZVIZ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
- 3.Televizorius, prie kurio prijungtas veikiantis „Chromecast“.
- 4.„Google Assistant“ programėlė telefone.

### Norėdami pradėti, atlikite toliau pateiktus veiksmus.

- 1.Nustatykite EZVIZ įrenginį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai veikia programėlėje.
- 2.Atsisiųskite „Google Home“ programėlę iš „App Store“ arba „Google Play™“ ir prisijunkite prie savo „Google“ paskyros.
- 3.„Myhome“ ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame kairiajame kampe ir meniu sąrašė pasirinkite „Nustatyti įrenginį“, kad pereitumėte į sąrankos sąsają.
- 4.Bakstelėkite „**Veikia su „Google**“ ir ieškokite EZVIZ, kur rasite EZVIZ įgūdžius.
- 5.Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite **Prisijungti**.
- 6.Bakstelėkite mygtuką „**Autorizuoti**“, kad leistumėte „Alexa“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Alexa“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
- 7.Bakstelėkite **Grįžti į programėlę**.
- 8.Atlikite pirmiau nurodytus veiksmus, kad užbaigtumėte autorizavimą. Kai sinchronizavimas bus baigtas, EZVIZ paslauga bus įtraukta į jūsų paslaugų sąrašą. Norėdami peržiūrėti suderinamų įrenginių sąrašą savo EZVIZ paskyroje, bakstelėkite EZVIZ tarnybos piktogramą.
- 9.Dabar pabandykite keletą komandų. Naudokite kameros, kurią sukūrėte nustatydami sistemą, pavadinimą.

Naudotojai gali valdyti įrenginius kaip vieną objektą arba kaip grupę. Įrenginių įtraukimas į patalpą leidžia naudotojams valdyti prietaisų grupę vienu metu, naudojant vieną komandą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. nuorodą:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>