

## 1. BEFORE GETTING STARTED

## FEATURES:

- Easy installation – just connect the 12x24 V 4 x LED strip with the mSLW-02 device. Once the LED strips are connected to the controller and concealed in an electrical box, local and remote control is possible.
- in the app the device is shown as LED lighting, which can be activated, deactivated, as well as smoothly dimmed and brightened.
- with mSLW-02 you can comfortably control LED lighting from your smartphone or activate and deactivate it by means of a regular wall switch.

## WHAT'S INSIDE THE BOX

- mSLW-02 device
- user's manual

























## WHAT YOU NEED TO GET STARTED:

- screwdriver / pliers,
- max. 2.5 mm<sup>2</sup> cable for connecting the power supply,
- qualification certificate for voltages up to 1 kV is recommended.

4 x LED Wi-Fi controller  
supla mSLW-02






























## CONNECTING THE DEVICE

Wire the power supply to the device as shown in the diagram. Make sure that the device STATUS LED responds as shown in the animation on screen. If it does not, switch the device into the configuration mode by holding the CONFIG button on the device. Next, press the START button.

4 x LED Wi-Fi controller  
supla mSLW-02

## CONNECTING THE DEVICE

Wire the power supply to the device as shown in the diagram. Make sure that the device STATUS LED responds as shown in the animation on screen. If it does not, switch the device into the configuration mode by holding the CONFIG button on the device. Next, press the START button.




## 2. WARNING

## CAUTION
































The device must be connected to power supply in accordance with applicable electrical and safety standards or regulations. See this User Manual for the wiring instructions. **Installation, wiring and setting of this product shall only be done by qualified electrical engineers who have read and understood this User Manual and the product features.** Do not open or otherwise disassemble the product enclosure; otherwise the product warranty will be void and an electrocution hazard may occur. Prior to installing and wiring this product, make sure that the wiring to be connected is not live. The conditions and methods of transport, storage and operation of this product may affect its performance. Do not install the product if any of its components is missing, the product is damaged or deformed in any way. If any malfunctions are found, consult the manufacturer.

Do not dispose of this device with other waste in order to avoid harmful effects on the environment and human health, the used device should be stored in designated areas. For this purpose, you can dispose of household waste free of charge and in any quantity at a collection point set up, as well as at the shop when you buy new equipment.

4 x LED Wi-Fi controller  
supla mSLW-02

## CONNECTING THE DEVICE

Wire the power supply to the device as shown in the diagram. Make sure that the device STATUS LED responds as shown in the animation on screen. If it does not, switch the device into the configuration mode by holding the CONFIG button on the device. Next, press the START button.




## 3. INFORMATION

## CAUTION
































The device must be connected to power supply in accordance with applicable electrical and safety standards or regulations. See this User Manual for the wiring instructions. **Installation, wiring and setting of this product shall only be done by qualified electrical engineers who have read and understood this User Manual and the product features.** Do not open or otherwise disassemble the product enclosure; otherwise the product warranty will be void and an electrocution hazard may occur. Prior to installing and wiring this product, make sure that the wiring to be connected is not live. The conditions and methods of transport, storage and operation of this product may affect its performance. Do not install the product if any of its components is missing, the product is damaged or deformed in any way. If any malfunctions are found, consult the manufacturer.

Do not dispose of this device with other waste in order to avoid harmful effects on the environment and human health, the used device should be stored in designated areas. For this purpose, you can dispose of household waste free of charge and in any quantity at a collection point set up, as well as at the shop when you buy new equipment.

4 x LED Wi-Fi controller  
supla mSLW-02

## CONNECTING THE DEVICE

Wire the power supply to the device as shown in the diagram. Make sure that the device STATUS LED responds as shown in the animation on screen. If it does not, switch the device into the configuration mode by holding the CONFIG button on the device. Next, press the START button.





## 2. AVVERTENZA

### Controller LED Wi-Fi 4 x LED supla mSLW-02

#### 1. PRIMA DI INIZIARE

##### CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO:

- installazione semplice - è sufficiente sostituire il controller della lampadina con il dispositivo mSLW-02. Dopo aver collegato la striscia monocolore al controller e averla posizionata nella scatola di derivazione è possibile il comando locale e remoto.
- il dispositivo viene indicato come "illuminazione LED" che può essere accesa, spenta e inoltre è possibile regolare la luminosità del in maniera graduale.
- con il dispositivo mSLW-02 è possibile controllare comodamente l'illuminazione LED dallo smartphone oppure accenderla e spengerla con un semplice interruttore a parete.

##### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Dispositivo mSLW-02
- manuale utente
- INIZIO:
- caccaviere / pinza combinata,
- diametro massimo di 2,5 mm<sup>3</sup> per collegamento elettrico, si raccomandava l'attestato di abilitazione per tensioni fino a 1 kV.

#### PT

### Controlador LED Wi-Fi 4 x LED supla mSLW-02

#### 1. ANTES DE COMEÇAR

##### CARACTERÍSTICAS DO DISPOSITIVO:

- instalação fácil - basta substituir o controlador da tira de cor única pelo dispositivo mSLW-02. Depois de conectar a tira de cor única ao controlador e colocá-la na caixa elétrica, é possível o controle local e remoto,
- na aplicação, o dispositivo é mostrado como iluminação LED, que pode ser ligada, desligada e também escurecer ou iluminar suavemente,
- graças ao dispositivo mSLW-02, pode controlar confortavelmente a iluminação RGB do seu smartphone ou ligá-lo e desligá-lo com um interruptor de parede comum.

##### A EMBALAGEM INCLUI:

- dispositivo mSLW-02
- manual de instruções.

##### QUÊ É NECESSÁRIO PARA COMEÇAR:

- chave de fenda / alicate,
- cabo de diâmetro máximo de 2,5 mm<sup>3</sup> para conexão de alimentação,
- qualificação para voltagens up to 1 kV is recommended.

#### FR

### Dispositif de commande LED Wi-Fi 4 x LED supla mSLW-02

#### 1. AVANT DE COMMENCER

##### CARACTÉRISTIQUES DU DISPOSITIF :

- installation facile – il suffit de remplacer le dispositif de commande de la bande mono-couleur 12x24 V par le dispositif mSLW-02. Après avoir branché la bande mono-couleur au dispositif de commande et avoir caché dans une boîte électrique, il est possible de la contrôler localement et à distance.
- dans l'application, le dispositif est affiché comme l'éclairage LED que l'on peut allumer, éteindre et assombrir ou éclairer en douceur,
- grâce au dispositif mSLW-02, vous pouvez contrôler confortablement l'éclairage LED depuis votre smartphone ou l'allumer et l'éteindre à l'aide d'un interrupteur mural ordinaire.

##### CONTENU DE L'EMBALLAGE

- mode d'emploi
- CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR COMMENCER :
- tournevis / pince,
- un conduit de diamètre de 2,5 mm<sup>3</sup> au maximum pour brancher l'alimentation électrique,
- certificat de qualification pour les tensions jusqu'à 1 kV est recommandé.

#### RUS

### Контроллер LED Wi-Fi 4 x LED supla mSLW-02

#### 1. ПЕРЕД ЧЕМ НАЧАТЬ

##### ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА:

- простая установка - просто замените контроллер одноцветной полосы 12x24 В на устройство mSLW-02. После подключения устройства к контролеуру и размещения в электрической коробке возможно местное и дистанционное управление.
- в приложении устройство показано как светодиодное освещение, которое можно подключить, выключать и плавно снижать или повышать яркость,
- благодаря устройству mSLW-02 можно комфортно управлять светодиодным освещением со смартфона или выключать и выключать его помощью обычного настенного выключателя

##### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- устройство mSLW-02
- инструкция по эксплуатации
- CE ДОНТ ВАМ НЕОБХОДИМО НАЧАТЬ:
- отвертка / плоскогубцы,
- провод с максимальным диаметром 2,5 мм<sup>3</sup> для подключения питания,
- рекомендуется квалификационный сертификат на напряжение до 1 кВ.

## 2. AVVERTIMENTO

Collegate il dispositivo a reti di alimentazione in conformità alle norme vigenti. La modalità di collegamento è indicata nelle presenti istruzioni. **Le operazioni di montaggio, collegamento e regolazione devono essere eseguite da elettricisti qualificati che hanno preso visione delle istruzioni d'uso e delle funzioni del dispositivo.** L'apertura della cassa comporta la decadenza della garanzia e il rischio di scosse elettriche. Prima di iniziare il montaggio, occorre assicurarsi che sui cavi di allacciamento non ci sia corrente. La modalità di trasporto, stoccaggio e d'uso influenzano il corretto funzionamento del dispositivo. Si sconsiglia di montare il dispositivo se mancano elementi strutturali, se il dispositivo è danneggiato o presenta deformazioni. In caso di malfunzionamento, occorre contattare il produttore.

ZAMEL Sp. z o.o. dichiara che il tipo di dispositivo radio mSLW-02 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. dichiara che il tipo di dispositivo radio mSLW-02 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

Non gettare questo dispositivo insieme agli altri rifiuti! Per evitare l'impatto negativo sull'ambiente naturale e sulla salute della gente, il dispositivo usurato deve essere smaltito negli appositi centri di raccolta. Gli elettrodomestici possono essere consegnati gratuitamente in un'unità speciale. Per maggiori informazioni, rivolgetevi a un'azienda di smaltimento rifiuti o al vostro comune.

ZAMEL Sp. z o.o. dichiara che il tipo di dispositivo radio mSLW-02 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. dichiara che il tipo di dispositivo radio mSLW-02 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. dichiara che il tipo di dispositivo radio mSLW-02 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. dichiara che il tipo di dispositivo radio mSLW-02 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. dichiara che il tipo di dispositivo radio mSLW-02 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. dichiara che il tipo di dispositivo radio mSLW-02 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. dichiara che il tipo di dispositivo radio mSLW-02 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. dichiara che il tipo di dispositivo radio mSLW-02 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. dichiara che il tipo di dispositivo radio mSLW-02 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. dichiara che il tipo di dispositivo radio mSLW-02 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

## 3. INFORMACIÃO

Durante a instalação, preste atenção que o receptor não esteja exposto diretamente à água e trabalhe num ambiente com alta umidade. A temperatura no local de instalação deve estar na faixa de -10 a +55°C.

O receptor mSLW-02 é projetado para instalação interna. Durante a instalação ao ar livre, o receptor deve ser colocado numa caixa hermética adicional e protegido contra a penetração de água, especialmente do lado dos terminais de conexão.

ZAMEL Sp. z o.o. declara que o tipo de equipamento de rádio mSLW-02 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. declara que o tipo de equipamento de rádio mSLW-02 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. declara que o tipo de equipamento de rádio mSLW-02 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. declara que o tipo de equipamento de rádio mSLW-02 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

## 3. INFORMAÇÃO

Durante a instalação, certifique-se de que o receptor não esteja exposto diretamente à água e trabalhe num ambiente com alta umidade. A temperatura no local de instalação deve estar na faixa de -10 a +55°C.

O receptor mSLW-02 é projetado para instalação interna. Durante a instalação ao ar livre, o receptor deve ser colocado numa caixa hermética adicional e protegido contra a penetração de água, especialmente do lado dos terminais de conexão.

ZAMEL Sp. z o.o. declara que o tipo de equipamento de rádio mSLW-02 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. declara que o tipo de equipamento de rádio mSLW-02 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. declara que o tipo de equipamento de rádio mSLW-02 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. declara que o tipo de equipamento de rádio mSLW-02 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. declara que o tipo de equipamento de rádio mSLW-02 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. declara que o tipo de equipamento de rádio mSLW-02 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. declara que o tipo de equipamento de rádio mSLW-02 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. declara que o tipo de equipamento de rádio mSLW-02 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. declara que o tipo de equipamento de rádio mSLW-02 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. declara que o tipo de equipamento de rádio mSLW-02 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. declara que o tipo de equipamento de rádio mSLW-02 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. declara que o tipo de equipamento de rádio mSLW-02 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. declara que o tipo de equipamento de rádio mSLW-02 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. declara que o tipo de equipamento de rádio mSLW-02 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. declara que o tipo de equipamento de rádio mSLW-02 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. declara que o tipo de equipamento de rádio mSLW-02 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. declara que o tipo de equipamento de rádio mSLW-02 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. declara que o tipo de equipamento de rádio mSLW-02 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. declara que o tipo de equipamento de rádio mSLW-02 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. declara que o tipo de equipamento de rádio mSLW-02 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. declara que o tipo de equipamento de rádio mSLW-02 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. declara que o tipo de equipamento de rádio mSLW-02 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. declara que o tipo de equipamento de rádio mSLW-02 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. declara que o tipo de equipamento de rádio mSLW-02 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. declara que o tipo de equipamento de rádio mSLW-02 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

ZAMEL Sp. z o.o. declara que o tipo de equipamento de rádio mSLW-02 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: [www.zamel.com](http://www.zamel.com)

## 4. DATI TECNICI

mSLW-02	
Tensione di alimentazione:	12x24 V $\pm$
Consumo nominale:	0,4 W
Trasmissione:	Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n
Trasmettere potenza:	ERP < 20 mW
Numero ingressi:	1
Numero di canali di uscita:	3 x Transistor PWM
Numero di terminali collegamento:	7 (cavi con sezione fino a 2,5 mm <sup>3</sup> )
Montaggio:	automazione del cancello o scatola di giunzione Ø 60mm
Temperatura ambiente di lavoro:	-10 + 55°C
Grado di protezione alloggiamento:	IP20
Dimensioni:	40 x 37,5 x 17 mm
Peso:	0,05 kg
Massimo carico di uscita:	2A / canale: Barre LED 12 V: 5 m – 70 W; Barre LED 24 V: 10 m – 140 W.

## 4. DADOS TÉCNICOS

mSLW-02	
Tensão nominal:	12x24 V $\pm$
Consumo de potência nominal:	0,4 W
Transmissão:	Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n
Potência máxima de transmissão:	ERP < 20 mW
Número de entradas:	1
Número de canais de saída:	3 x transistor PWM
Número de terminais de conexão:	7 (cabos de até 2,5 mm <sup>3</sup> de seção transversal)
Montagem da carcaça:	Propulsão da porta ou caixa de instalação Ø 60mm
Faixa de temperatura de trabalho:	-10 + 55°C
Grau de proteção da carcaça:	IP20
Dimensões:	40 x 37,5 x 17 mm
Peso:	0,05 kg
Carga máxima de saída:	2A / canal: Tiras de LED de 12 V: 5 m – 70 W; Tiras de LED de 24 V: 10 m – 140 W.

## 4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

mSLW-02	
Tension nominale:	12x24 V $\pm$
Puissance électrique absolue nominale:	0,4 W
Transmission:	Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n
Puissance émission maximale:	ERP < 20 mW
Nombre d'entrées:	1
Nombre de canaux de sortie:	3 x transistor PWM
Nombre de terminaux:	7 (conducts à section transversale jusqu'à 2,5 mm <sup>3</sup> )
Fixation de la boîte:	L'enrèglement du portail ou boîtier d'installation Ø 60 mm
Plage de température de fonctionnement:	-10 + 55°C
Indice de protection de la boîte:	IP20
Dimensions:	40 x 37,5 x 17 mm
Poids:	0,05 kg
Capacité maximale de transport de courant de la sortie:	2A / canal: Baguettes LED 12 V: 5 m – 70 W; Baguettes LED 24 V: 10 m – 140 W.

## 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

mSLW-02	
Номинальное напряжение:	12x24 V $\pm$
Номинальное потребление мощности:	0,4 Вт
Передача:	Wi-Fi 2,4 ГГц b/g/n
Макс. мощность передачи:	ERP < 20 мВт
Количество входов:	1
Количество выходов каналов:	3 x транзистор PWM
Количество клемм:	7 (провода сечением до 2,5 мм <sup>3</sup> )
Монтаж корпуса:	привод ворот или установочная коробка Ø 60 мм
Диапазон рабочих температур:	-10 + 55°С
Степень защиты корпуса:	IP20
Размеры:	40 x 37,5 x 17 мм
Вес:	0,05 кг
Максимальная нагрузка на выходе:	2А / канал: Полосы светодиодов 12 В: 5 м – 70 Вт; Полосы светодиодов 24 В: 10 м – 140 Вт.

## 5. ATTIVAZIONE IN 5 PASSI

### INIZIAMO

#### PASSO 1 installa l'applicazione


#### 5.1. INSTALLAZIONE DELL'APPLICAZIONE SUPLA



## 5. ARRANQUE EM 5 PASSOS

### PRIMEIROS PASSOS


#### PASSO 1 instale a aplicação



## 5. ÉTAPES POUR METTRE EN MARCHÉ LE DISPOSITIF

### MISE EN MARCHÉ



#### ÉTAPE 1 installer l'application



## 5. ЗАПУСК В 5-ТИ ШАГАХ

### НАЧИНАЕМ

#### ШАГ 1 установите приложение



## 5.1. УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ SUPLA



### PASSO 2 crea un account / entra

#### 5.2. ATTIVAZIONE DELL'ACCOUNT SUPLA

##### SE NON SEI ANCORA REGISTRATO

- Non farlo cliccando sul tasto „Crea un account“.

##### SE SEI GIÀ REGISTRATO

- Inserisci l'indirizzo email usato durante la registrazione

##### CREA UN ACCOUNT

- indirizzo email,
- password,
- ripeti la password.

Conferma con il tasto: "Crea un account"

#### PASSO 3 collega alla corrente

#### 5.3. SCHEMA DI COLLEGAMENTO

#### Collega mSLW-02 all'impianto seguendo lo schema

#### PASSO 2 criar uma conta / iniciar sessão

#### 5.2. INSTALAÇÃO DA CONTA SUPLA

##### SE NÃO TEM A CONTA

- Não criá-las clicando no botão „Criar uma conta“.

##### TEMA A CONTA

- Digite o endereço de e-mail que foi usado para criar a conta

##### CRIE UMA CONTA

- Na página, insira os seguintes dados:
- e-mail,
- senha,
- confirmação da senha.

Confirme todo com o botão: "Crie uma conta"

#### PASSO 3 conectar-se à eletricidade

#### 5.3. ESQUEMA DE CONEXÃO

Ligue o mSLW-02 para instalação de acordo com esquema

#### ÉTAPE 2 créer un compte / se connecter

#### 5.2. CRÉATION D'UN COMPTE SUPLA

##### SI VOUS N'AVEZ PAS DE COMPTE

- Ne le créez pas en cliquant sur le bouton „Créer un compte“.

##### VOUS AVEZ UN COMPTE

- Entrez l'adresse email utilisée pour créer votre compte

##### CRÉER UN COMPTE

- Sur la page du site, entrez les données suivantes:
- adresse électronique,
- mot de passe,
- confirmation du mot de passe.

Confirmez le tout à l'aide du bouton: „Créer un compte“

#### 5.3. SCHEMA DE RACCORDEMENT

Connectez le mSLW-02 à l'installation suivant le schéma

#### ШАГ 2 создайте учетную запись / войдите в приложение

#### 5.2. СО